

## Tempilstiks® igroscopici

I seguenti stick per l'indicazione della temperatura sono soggetti all'assorbimento di umidità nel tempo. Una volta che lo stick ha assorbito umidità, può diventare difficile farlo scorrere nel portapastelli. Inoltre, negli stick che hanno assorbito umidità, la forza e la precisione di misurazione della temperatura possono risultare compromesse.

### Temperatura Tempilstik

### Codice LA-CO Industries

700 °F / 371 °C	28049
750 °F / 399 °C	28050
800 °F / 427 °C	28051
850 °F / 460 °C	28052
900 °F / 482 °C	28053
950 °F / 510 °C	28055
1000 °F / 538 °C	28056
1022 °F / 550 °C	28057
1050 °F / 566 °C	28058
1100 °F / 593 °C	28059
1150 °F / 621 °C	28060
1200 °F / 649 °C	28061
1300 °F / 704 °C	28063
1400 °F / 760 °C	28064
1450 °F / 788 °C	28065
1700 °F / 927 °C	28070
500 °C / 932 °F	28349
560 °C / 1040 °F	28350
600 °C / 1112 °F	28351
625 °C / 1157 °F	28352
700 °C / 1292 °F	28355

Gli stick di temperatura precedenti sono specialmente confezionati in astucci con agente disidratante. Prima dell'uso, i prodotti Tempilstik devono venire immagazzinati nella loro confezione. Questi prodotti specifici devono venire immagazzinati in ambienti a basso tasso di umidità. Idealmente, sarebbe opportuno utilizzare una sala a temperatura/umidità controllate, in cui la temperatura non superi i 30 °C (86 °F) e l'umidità sia inferiore al 60%. Quando si apre l'astuccio, conservarlo insieme con l'agente disidratante per riutilizzarlo quando si immagazzina il Tempilstik nell'ambiente controllato.